Instructions pour la configuration du réseau pour l'enregistreur de données (WiFi)

1.Ouvrez un réseau sans fil.

2.Sélectionnez le réseau de l'enregistreur (nom du réseau : AP+SN) et connectez-vous. Le mot de passe se trouve sur l'étiquette de l'enregistreur ; il s'agit des caractères qui se trouvent derrière PWD.

3. Ouvrez un navigateur et entrez 10.10.100.254. Le nom d'utilisateur et le mot de passe sont **admin**. (Navigateur recommandé : IE 8+, Chrome 15+, Firefox 10+.)

4. Aller à la page de configuration de l'enregistreur. Les informations de base sont listées ici.

5. Allez dans le guide de configuration, cliquez sur **Rafraîchir** pour rechercher le réseau sans fil. Sélectionnez le réseau cible et connectez-vous.

6. Saisissez le mot de passe et cliquez sur **Suivant.**

7. Les utilisateurs peuvent sélectionner les options ci-dessous pour renforcer la sécurité et cliquer sur **Suivant**.

8. Si la configuration est réussie, la page suivante s'affiche et il faut cliquer sur OK pour redémarrer le module.

中文 | English

Status
Wizard
Quick Set
Advanced
Upgrade
Restart
Reset

Setting complete!

Click OK, the settings will take effect and the system will restart immediately.

If you leave this interface without clicking OK, the settings will be ineffective.

Back　**OK**

1　2　3　**4**

Web Ver:1.0.24

9. Connectez-vous à nouveau à 10.10.100.254 et vérifiez les informations système ici.
Une fois la configuration du réseau terminée, le mode STA du réseau sans fil est activé.
Les informations du routeur s'affichent sur la page et le serveur distant A est connectable.

中文 | English

Help

The device can be used as a wireless access point (AP mode) to facilitate users to configure the device, or it can also be used as a wireless information terminal (STA mode) to connect the remote server via wireless router.

Status of remote server
◆Not connected: Connection to server failed last time. If under such status, please check the issues as follows:
(1) check the device information to see whether IP address is obtained or not;
(2) check if the router is connected to internet or not;
(3) check if a firewall is set on the router or not;

◆Connected: Connection to server successful last time;

◆Unknown: No connection to server.Please check again in 5 minutes.

Status
Wizard
Quick Set
Advanced
Upgrade
Restart
Reset

- Inverter information

|	
Inverter serial number	---
Firmware version (main)	---
Firmware version (slave)	---
Inverter model	---
Rated power	--- W
Current power	--- W
Yield today	--- kWh
Total yield	--- kWh
Alerts	---
Last updated	---

- Device information

Device serial number	1704013242
Firmware version	LSW3_14_FFFF_1.0.23
Wireless AP mode	Disable
SSID	
IP address	
MAC address	
Wireless STA mode	Enable
Router SSID	IE-2.4G-TEST
Signal Quality	100%
IP address	172.16.30.247
MAC address	98:D8:63:71:8D:B0

- Remote server information

Remote server A	Connected
Remote server B	Not connected

Web Ver:1.0.24

10. Si le serveur distant est déconnectable, veuillez rafraîchir la page ou réessayer.